

## Rengöring av fläkthfilter

Filtret i köksfläkten samlar upp fett från matlagningen och behöver rengöras regelbundet. Ett fläkthfilter som är fullt av fett fungerar inte bara sämre utan är också en brandfara.



1. Ta bort filtret genom att dra hela plastkassetten rakt ner ur fläkten.



2. Dela på kassetten för att få ut själva filtret. Rengör filtret och kassetten i diskmaskinen eller genom att lägga det i diskhon där du tvättar det med varmt vatten och mildt diskmedel. Om filtret är gammalt och trasigt behöver det bytas (finns att köpa hos vitvarukedjor som Elgiganten, Elon etc.) Filtret är förbrukningsvara som hyresgästen bekostar. (*Plastkassetten bekostar vi som fastighetsägaren om/när den behöver bytas*).

3. Rengör undersida av fläkten och runt hålet när kassetten är borttagen.

4. Låt filtret torka ordentligt innan det monteras på plats igen.